

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»
(ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»)
 Богграда ул., дом 15, Красноярск, 660049
 Тел: (391) 259-14-12; факс: (391) 259-14-22; E-mail: reka@krsn.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ СУДОВОДИТЕЛЯМ № 1-2021
25.01.2021 г.

Карта реки Енисей от устья реки Ангара до устья реки Подкаменная Тунгуска

№ п/п	Лист	Место, км	Изменить, внести	Схемы, вклейки
1	НГО стр.7		Поместить вклейку в раздел «Навигационная информация»	Вклейка
2	Лоц. свед. к л-1		Убрать разделы: «Остановочный пункт Широкий Лог», «Паромная переправа» Поместить вклейку в раздел «Ангарское районное управление» В разделе «Стрелковский рейд» убрать последнее предложение В разделе «Река Ангара»: исправить в первом абзаце 322,8 на 322,5 км (в двух местах); во втором абзаце 4,6 на 3,6 км В таблице «Рейды» убрать последний рейд	Вклейка
3	1	332,6 км 324 км 325 км 4-5 км 7 км 324 км 324-328 км	Упразднить: остановочный пункт Широкий Лог; паромную переправу; затопленное судно в затоне Стрелковский; на реке Ангара: наплавные сооружения, нижнюю часть селения Усть-Ангарск; плотовой рейд у левого берега Нанести затопленное судно у острова Лопатин Изменить номера бுவ: белых – 417, 419, 421, 423, 425 соответственно на 419, 421, 423, 425, 427; красных – 368, 370, 372, 374 соответственно на 376, 378, 380, 382	Схема Схема Схема
4	Лоц. свед. к л-2		В разделе «Переправы» убрать переправу на 24,5-29,0 км Поместить вклейку в раздел «Предупреждения», по мосту	Вклейка
5	2	24,5-29,0 км	Убрать паромную переправу между с. Высокогорский г.Лесосибирск	Схема
6	2, 2А	14	Нанести траекторию местоположения строящегося моста	Схема
7	Лоц. свед. к л-3		Поместить вклейку по паромной переправе	Вклейка
8	3	42-47 км	Упразднить паромные переправы между: с. Городище- Дома инвалидов, 42 км (левый берег) – с. Городище	Схема
9	30	488 км	Нанести на 487,6 км красный буй № 184а	Схема
10	34	548 км	Переставить белый буй № 1 на 547,6 км	Схема

Карта реки Енисей от устья реки Подкаменная Тунгуска до города Игарка

№ п/п	Лист	Место, км	Изменить, внести	Схемы, вклейки
1	НГО стр.7		Поместить вклейку в раздел «Навигационная информация»	Вклейка
2	1	548 км	Переставить белый буй № 1 на 547,6 км	Схема
3	26	398 км	Переставить белый буй № 107 на 397,7 км	Схема

Карта реки Ангара от Богучанской ГЭС до устья

№ п/п	Лист	Место, км	Изменить, внести	Схемы, вклейки
1	НГО стр.9		Поместить вклейки в разделы: «Навигационное оборудование», «Навигационная информация»	Вклейки
2	6	326,324,319 км 321 км 309-314 км	Упразднить: паромные переправы на 325,8, 324,0 и 318,6 км; плотовой рейд на 321 км у левого берега в разделе «Рейды» второй абзац Изменить левобережный судовый ход на плотовой Поместить вклейку по паромной переправе	Схема Схема Схема Вклейка

Схема судового хода реки Большая Хета от 50 км до устья

№ п/п	Лист	Место, км	Изменить, внести	Схемы, вклейки
1	НГО стр.5		Поместить вклейку на второй абзац раздела «Навигационная информация»	Вклейка
2	3	40 км	Поместить вклейки: раздел «Причалы»; в раздел «Предупреждения» Изменить номер белого буйа 39 на 35	Вклейки Схема
3	4	36-38 км 36-38 км	Поместить вклейку в раздел «Предупреждение» Упразднить буй: красные № 34 и 36, белые № 35 и 37 Переставить белые буйа № 33 и 35, изменив их номера соответственно на 31 и 33	Вклейка Схема Схема
4	5	36 км 34, 36 км 35 км	Поместить вклейку в раздел «Предупреждение» Упразднить красный буй № 32 Изменить номера белых буйа 29 и 31 соответственно на 27 и 29 Переставить знак километража – 35 с острова Аскольд на правый берег	Вклейка Схема Схема Схема
5	6	30 км 33 км 29 км	Поместить вклейку в раздел «Предупреждение» Упразднить красный буй № 28 Переставить буйа белый № 27 и красный № 30 на 33 км изменив их номера соответственно на 25 и 22 Изменить номер белого буйа 25 на 23	Вклейка Схема Схема Схема
6	7	29 км 27, 28 км	Упразднить красный буй № 24 Изменить номера красного буйа 24 и белых 21 и 23 соответственно на 20, 19, 21	Схема Схема
7	8		Поместить вклейку (графика)	Вклейка
8	9	18 км	Изменить номер белого буйа 11 на 9	Схема
9	10	15 км	Переставить: красный буй № 14, знак километража-15	Схема
10	11	14 км 12 км	Переставить красный буй № 12 на 14 км Изменить номер белого буйа 9 на 7	Схема Схема
11	12	11 км	Поместить вклейку (графика) Переставить красный буй № 10	Вклейка Схема
12	13		Поместить вклейку (графика) Упразднить раздел «Предупреждение»	Вклейка

Первый заместитель руководителя



Л.Н.Федоров

Извещение судоводителям № 1-2021

Карта реки Енисей от устья реки Ангара до устья реки Подкаменная Тунгуска

НГО стр. 7

Порядок, сроки передачи и приема радиoinформации устанавливаются Перечнем береговых радиостанций в Енисейском бассейне, издаваемые ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Лоцийные сведения к листу 1

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ Ангарского производственного участка АО «Енисейское речное пароходство» находится в селении Стрелка. Связь судов с диспетчером осуществляется согласно перечня береговых радиостанций в Енисейском бассейне, издаваемого ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Лоцийные сведения к листу 2

10. При движении по перекату Бурмакинские Камни необходимо соблюдать осторожность, так как на 18,3 км через реку Енисей ведется строительство автодорожного моста (нанесен на листе пунктирами).

Лоцийные сведения к листу 3 (первый абзац)

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА грузовая действует на 44,8 км между селениями Новоенисейск и Городище.

Карта реки Енисей от устья реки Подкаменная Тунгуска до города Игарка

НГО стр. 7

Порядок, сроки передачи и приема радиoinформации устанавливаются Перечнем береговых радиостанций в Енисейском бассейне, издаваемые ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Карта реки Ангара от Богучанской ГЭС до устья НГО стр. 9 (Навигационное оборудование)

Для ограждения судовых ходов применяются вехи и буи.

Нумерация вех на судовых ходах ведется от устья реки Ангара вверх по течению, четная с правой стороны и нечетная с левой стороны судового хода. Вехи на местности порядкового номера не имеют. На реке Тасеева (лист 19) судходная обстановка не содержится.

На реке Ангара от Богучанской ГЭС до устья плавучая судходная обстановка для ограждения плотовых ходов **не содержится**.

С целью уменьшения корректурной работы в карте, условные обозначения плотовых ходов и их ограждение не убраны.

Плавучее ограждение выставляется на основном судовом ходу и действует весь период, предусмотренный сроками содержания судходной обстановки.

НГО стр. 9 (Навигационная информация)

Порядок, сроки передачи и приема радиoinформации устанавливаются Перечнем береговых радиостанций в Енисейском бассейне, издаваемые ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Лист 6

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА грузопассажирская действует на 325,4 км.

При подходе к паромной переправе следует соблюдать осторожность и принимать меры для безопасного расхождения с переправочным судном.

Схема судового хода реки Большая Хета от 50 км до устья

НГО стр. 5

Порядок, сроки передачи и приема радиоинформации устанавливаются Перечнем береговых радиостанций в Енисейском бассейне, издаваемыми ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Лист 3

ПРИЧАЛЫ АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ»

На участке 41,33-41,55 км у левого берега, против селения Тухард, расположены два причала для сухогрузных судов (в том числе с опасными грузами). Общая длина причалов 93,7 м. Грузовые операции осуществляются плавучими кранами.

Причал представляющий собой три надводных металлических пала, расположенный на 40,8 км у левого берега, предназначен для приема нефтепродуктов из нефтеналивных судов.

ПРИЧАЛ расположенный на 41,2 км у левого берега предназначен для сухогрузных судов. Длина причальной стенки 10 м.

Лист 3 (Предупреждения)

1. Подход судов к причалам, расположенных у селения Тухард, без согласования с АО «Норильсктрансгаз» запрещен.

Лист 4

В пределах переката Семеновский расхождение и обгон судов и составов не рекомендуется, особенно в маловодный период.

Лист 5

В пределах перекатов Семеновский и Аскольд расхождение и обгон судов и составов не рекомендуется, особенно в маловодный период.

Лист 6

В пределах переката Аскольд расхождение и обгон судов и составов не рекомендуется, особенно в маловодный период.